

## BESCHREIBUNG DES GERÄTES (ABB 1)

- A** Oberer Griff
- B** Motorblock
- C** Überlaufsensor
- D** Anschluss Motorblock
- E** Anschluss Behälter
- F** Seitlicher Griff
- G** Anzeige Bereich MAX – MIN im Inneren des Behälters
- H** Stecker des Netzkabels
- I** Behälter
- J** Netzkabel
- K** Messer mit 4 Klingen
- P** Bedienfeld
  - P1** Programm Cremesuppe
  - P2** Programm Suppe mit Stückchen
  - P3** Programm Kompott
  - P4** Programm Automatische Reinigung
  - P5** Programm Mixvorgang
  - P6** Leuchte Warmhaltefunktion
  - P7** Start oder Stopp der Programme

DE

## GEBRAUCH DES GERÄTES

- Reinigen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme wie im Abschnitt "Reinigung" beschrieben.
- Ihr Gerät verfügt über 5 automatische Programme, die über das Bedienfeld **(P)** gesteuert werden.

DE

|                                                                                                                                                    | Temperatur<br>(Max) | Zubereitungszeit | Mixvorgang                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------------------|
|  P1 – Cremesuppe<br>(feine Textur)                                | 100°C               | 23 min           | 5 mal 20 s ON –<br>10 s OFF                |
|  P2 – Suppe mit<br>kleinen Stückchen<br>(Textur mit<br>Stückchen) | 100°C               | 25 min           | Kein<br>Mixvorgang                         |
|  P3 –Kompott                                                    | 100° C              | 20 min           | 2 x 3 s / 5 s<br>OFF 2 x 10 s / 5<br>s OFF |
|  P4 – Automatische<br>Reinigung                                 | Dampf               | 3 min            | 6 mal 15 s ON –<br>15 s OFF                |
|  P5 – Mixvorgang                                                | Kein Dampf          | 4 min            | 5 mal 25 s ON –<br>15 s OFF                |

## INBETRIEBNAHME

- Halten Sie das Gerät mit einer Hand am seitlichen Griff und ziehen Sie mit der anderen Hand mithilfe des oberen Griffes den Motorblock heraus **(Abb. 1)**.
- Füllen Sie die Zutaten in den Behälter **(Abb 2)**.

### Tipps:

- Geben Sie immer zuerst das Gemüse und anschließend die anderen Zutaten (Reis, Fleisch) in den Behälter.
- Schneiden Sie die Zutaten in 2 cm breite Würfel.
- Tauen Sie die Zutaten auf, bevor Sie diese in den Behälter geben.
- Geben Sie anschließend Wasser hinzu und beachten Sie dabei die Bereiche MAX und MIN am Behälter **(Abb 3)** für die Programme P1 und P2. Für Programm P3

- können Sie bis maximal 800 g Früchte mit mindestens 150 ml Flüssigkeit einfüllen.
- Rühren Sie die Flüssigkeit und die Zutaten gut um **(Abb 4)**.
- Positionieren Sie den Motorblock wieder im Behälter und vergewissern Sie sich dabei, dass die beiden Anschlüsse (Kennzeichnung D und E) ordnungsgemäß angeschlossen sind **(Abb 5)**.
- Stecken Sie den Netzstecker am Griff des Gerätes ein und schließen Sie das Kabel am Netz an **(Abb 6)**.
- Sämtliche Programmtasten auf dem Bedienfeld Blinken.

## EINSTELLUNG DER PROGRAMME

- Wählen Sie das gewünschte Programm, indem Sie auf die entsprechende Auswahltaste drücken **(Abb 7)**. Nur das gewählte Programm blinkt.
- Drücken Sie die Taste „Start“, um das Programm zu starten. Das Gerät gibt ein akustisches Signal aus, die Taste „Start“ und die des gewählten Programmes leuchten solange, bis das Programm beendet ist **(Abb 8)**.
- Sobald das Programm beendet ist, gibt das Gerät ein akustisches Signal aus. Nach den Programmen P1, P2 und P3 stellt sich das Gerät automatisch in das Programm „Warmhalten“ für 40 Minuten und die entsprechende Leuchte geht an **(Abb 9)**.

**Anmerkungen:** Sie können das Programm jederzeit beenden, indem Sie erneut auf die Taste Start/Stopp drücken.

Wenn ein Vorgang durch Drücken der Taste Start/Stopp oder durch Öffnen des Motorblocks unterbrochen wird, muss die Vorbereitung erneut gestartet und 20 Minuten gewartet werden, bis das Gerät abgekühlt ist, um das Programm erneut zu starten.

- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und anschließend aus dem Gerät.
- Halten Sie das Gerät mit einer Hand am seitlichen Griff und ziehen Sie mit der anderen Hand mithilfe des oberen Griffes den Motorblock heraus **(Abb. 1)**.
- Sie können jetzt die Suppe, den Smoothie oder das Kompott in eine Schale geben.

**Tipp:** Wenn Sie eine noch feinere Suppe wünschen, können Sie anschließend das Programm Mixvorgang (P5) wählen, um Ihre Zubereitung zu verfeinern.

Um sich mit Ihrem Gerät vertraut zu machen, empfehlen wir Ihnen, die Rezepte aus dem Rezeptbuch zu probieren.

## REINIGUNG DES GERÄTES

- Führen Sie vor der ersten Verwendung einen Reinigungsvorgang durch, um das Gerät wie unten beschrieben zu reinigen:
  - Öffnen Sie das Gerät **(Abb 1)** und befüllen Sie den Behälter mit 1,2 l warmem Leitungswasser (bis zum Bereich MAX) **(Abb 3)**.
  - Schließen Sie das Gerät **(Abb 5)** und schließen Sie es an das Netz an **(Abb 6)**.
  - Wählen Sie das Programm Automatische Reinigung (P4) und starten Sie es anschließend durch Drücken der Taste Start/Stopp **(Abb 10)**.
  - Nachdem das akustische Signal zum Ende des Programms ertönt, öffnen Sie das Gerät **(Abb 1)**, leeren Sie das Wasser aus und spülen Sie den Behälter aus **(Abb 11)**.

- Das Gerät darf nicht in Wasser getaucht werden. Halten Sie den Motorblock (B) und den Behälter (I) nicht unter fließendes Wasser.
- Sobald das Gerät abgekühlt ist spülen Sie die Klingen, falls notwendig, unter fließendem Wasser ab (Abb 12) und reinigen Sie abschließend das Innere des Behälters und des Motorblocks mit einem feuchten Schwamm.
- Sollten die Verschmutzungen im Behälter bestehen bleiben, lassen Sie den Behälter für mehrere Stunden in Wasser mit Spülmittel einweichen und entfernen Sie anschließend die Verschmutzungen mit einem Scheuerschwamm.
- Spülen Sie anschließend den Behälter aus.
- **Seien Sie bei Entnahme des Motorblocks (B) und bei der Reinigung der Klingen vorsichtig, da diese sehr scharf sind.**
- Verwenden Sie für die äußere Reinigung des Motorblocks (B) und der Wände des Behälters (I) ein feuchtes Tuch. Trocken Sie ihn sorgfältig ab.
- Geben Sie während des Programms Easy Cleaning kein Wasser mit Spülmittel in den Behälter (es besteht die Gefahr des Überlaufens während des Reinigungsvorgangs).
- Das Gerät darf nicht in der Spülmaschine gereinigt werden.
- **TIPP:** Manche Lebensmittel können am Behälter Ihres Gerätes Flecken hinterlassen. Dies stellt weder eine Gefahr für Ihr Gerät noch für Ihre Gesundheit dar. Zum Entfernen der Flecken geben Sie etwas Wasser mit einem Mittel, das Sie normalerweise für Ihre Geschirrspülmaschine benutzen (1 Tab, Flüssigkeit, Pulver), in den Behälter. Lassen Sie die Mischung über Nacht einwirken. Reiben Sie dann leicht mit einem Schwamm über die entsprechenden Stellen, um die Flecken zu beseitigen.

## WAS TUN, WENN IHR GERÄT NICHT FUNKTIONIERT?

| PROBLEME                                                          | URSACHEN                                          | LÖSUNGEN                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Schlechtes Gar-Resultat oder Haften am Boden des Behälters</b> | Eine zu große Menge an Zutaten.                   | Übersteigen Sie nicht den Bereich MAX ( <b>Abb. 3</b> ) für die Zutaten.                                                                                                                  |
|                                                                   | Sie haben nicht das richtige Programm ausgewählt. | Beginnen Sie die Zubereitung nach Rezept mit der richtigen Programmauswahl neu.                                                                                                           |
|                                                                   | Nicht genug oder zu wenig Flüssigkeit.            | Stellen Sie sicher, dass sich die Flüssigkeit im Bereich MIN und MAX für P1 und P2 befindet ( <b>Abb 3</b> ).<br>Für P3 ist eine Flüssigkeitsmenge zwischen 150 ml und 300 ml vorgesehen. |
|                                                                   | Ungleichmäßige Verteilung der Zutaten.            | Rühren Sie die Flüssigkeit und die Zutaten gut um ( <b>Abb 4</b> ).                                                                                                                       |
|                                                                   | Sie haben Milch erhitzt.                          | Der Behälter für Suppen ist nicht für das Aufwärmen von Milch geeignet.                                                                                                                   |

| PROBLEME                                                                         | URSACHEN                                                                                                       | LÖSUNGEN                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Das Gerät funktioniert nicht</b>                                              | Der Netzstecker ist nicht angeschlossen.                                                                       | Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel korrekt am seitlichen Griff und an der Steckdose eingesteckt ist.                                                           |
|                                                                                  | Der Motorblock <b>(B)</b> ist nicht korrekt positioniert oder verriegelt.                                      | Entnehmen Sie einen Teil der Zutaten.<br>Stellen Sie sicher, dass der Inhalt nicht den Bereich MAX übersteigt und vergewissern Sie sich, dass die Zutaten gleichmäßig auf dem Boden des Behälters verteilt sind. |
| <b>Extrem starke Vibrationen</b>                                                 | Das Gerät steht nicht auf einer ebenen Fläche; das Gerät ist nicht stabil.                                     | Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche.                                                                                                                                                                     |
|                                                                                  | Eine zu große Menge an Zutaten.                                                                                | Verringern Sie die Menge der verarbeiteten Zutaten.                                                                                                                                                              |
| <b>Es tritt Flüssigkeit aus dem Oberteil des Behälters aus</b>                   | Überlaufsensor <b>(C)</b> verschmutzt.                                                                         | Reinigen Sie den Sensor <b>(C)</b> .                                                                                                                                                                             |
|                                                                                  | Eine zu große Menge an Zutaten.                                                                                | Verringern Sie die Menge der verarbeiteten Zutaten.                                                                                                                                                              |
| <b>Schlecht gemixte Zutaten</b>                                                  | Die Lebensmittelstücke sind zu groß oder zu hart.                                                              | Verringern Sie die Menge der verarbeiteten Zutaten.                                                                                                                                                              |
|                                                                                  | Der Motor stoppt aufgrund des Motor-Überlastschutzes.                                                          | Lassen Sie das Gerät mindestens 20 Minuten abkühlen und verringern Sie die Größe oder Menge der verarbeiteten Zutaten. Flüssigkeit hinzufügen.                                                                   |
| <b>Das Gerät unterbricht die Netzspannung</b>                                    | Das Gerät wurde feucht.                                                                                        | Lassen Sie das Gerät 24 Stunden trocknen, bevor Sie es wieder an das Netz anschließen.                                                                                                                           |
| <b>Ihr Gerät gibt einen dauerhaften Piepton ab und alle LED-Leuchten blinken</b> | Verschmutzter Überlaufsensor <b>(C)</b><br>Ihr Gerät ist mit einem Überlastungssensor <b>(C)</b> ausgestattet. | Sensor reinigen <b>(C)</b><br>Verringern Sie die Menge der Zutaten.                                                                                                                                              |

## Ihr Gerät funktioniert immer noch nicht?

Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst (siehe Liste im Serviceheft).

### RECYCLING

- Entsorgung des Gerätes und der Verpackungsmaterialien



Die Verpackung besteht ausschließlich aus umweltfreundlichen Materialien, die nach den gültigen Recycling-Bestimmungen entsorgt werden können.

Für die Entsorgung des Gerätes selbst informieren Sie sich bitte bei den zuständigen Stellen Ihrer Gemeinde.

- **Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte:**



#### **Denken Sie an den Schutz der Umwelt!**

① Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wiederverwertet oder recycelt werden können.

➔ Geben Sie Ihr Gerät deshalb bitte bei einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde ab.

Die Europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte sieht vor, dass gebrauchte Haushaltsgeräte nicht in den normalen kommunalen Abfallkreislauf entsorgt werden dürfen. Gebrauchte Geräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertungsquote und das Recycling der darin enthaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu reduzieren.