






Sicherheitshinweise

- ▶ Blendungs- und Verletzungsgefahr! Nicht für längere Zeit in die Lichtquelle blicken.
- ▶ Schützen Sie Ihre Tischleuchte vor Stoß oder Schlag, Feuchtigkeit und übermäßiger Wärme! Stellen Sie Ihre Tischleuchte nie in die Nähe von Hitzequellen oder in direktes Sonnenlicht.
- ▶ Verwenden Sie die Tischleuchte nicht in der Nähe von Behältern, die mit Wasser gefüllt sind!
- ▶ Stolpergefahr! Achten Sie darauf, dass das Netzkabel keine Gefahr darstellt! Wickeln Sie das Netzkabel nicht um die Tischleuchte! Knicken Sie das Kabel nicht!
- ▶ Klemmgefahr: Achten Sie beim Ein- und Ausklappen beweglicher Teile darauf, Ihre Finger nicht einzuklemmen.
- ▶ Decken Sie den Leuchtenkopf nicht ab, um Überhitzung zu vermeiden.
- ▶ Verwenden Sie die Tischleuchte ausschließlich mit dem mitgelieferten Netzteil.
- ▶ Sollte das Gehäuse, Netzteil oder Kabel Beschädigungen aufweisen, darf die Tischleuchte nicht mehr verwendet werden.
- ▶ Machen Sie auch andere Personen und besonders Kinder auf diese Gefahren aufmerksam!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Tischleuchte ist zum Beleuchten des Lese- und Arbeitsbereichs bestimmt. Sie ist ausschließlich für den Innenbereich, in trockenen Räumen geeignet. Verwenden Sie die Tischleuchte nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen. Nehmen Sie keine Veränderungen an der Konstruktion der Tischleuchte vor. Für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind, wird keine Haftung übernommen.

Die Bedienelemente

- ① Leuchtenkopf
- ② Kopfgelenk des Leuchtenarms
- ③ Leuchtenarm
- ④ Fußgelenk des Leuchtenarms
- ⑤ Buchse für Stecker des Netzteilkabels
- ⑥ Standfuß
- ⑦ Schaltfläche zum Umschalten des Ambient Light (Umgebungslicht)
- ⑧ Schaltfläche zum Umschalten der Farbtemperatur
- ⑨ Schaltfläche : Helligkeit erhöhen
- ⑩ Schaltfläche : Helligkeit verringern
- ⑪ Schaltfläche : Tischleuchte ein- / ausschalten
- ⑫ Madenschraube (Inbus, Größe 2) zum Nachjustieren des mittleren Gelenks am Leuchtenkopf
- ⑬ Gelenk zum Schwenken des Leuchtenkopfs

Inbetriebnahme

1. Stellen Sie die Tischleuchte auf eine ebene und stabile Fläche.
2. Stecken Sie den Winkelstecker des mitgelieferten Netzteils in die Buchse ⑤ hinten am Standfuß der Leuchte.
3. Stecken Sie den Netzstecker des Netzteils in eine ordnungsgemäß angeschlossene Netzsteckdose.
4. Stellen Sie den Leuchtenkopf ① und den Leuchtenarm ③ Ihren Bedürfnissen entsprechend ein.
Wenn die eingestellte Position von Leuchtenkopf oder Leuchtenarm nicht gehalten wird oder zu schwergängig ist, justieren Sie das Kopfgelenk ② bzw. das Fußgelenk des Leuchtenarms ④ entsprechend nach.
5. Drücken Sie den Ein- und Aus-Taster  ⑪, um die Beleuchtung ein- oder auszuschalten. Eine leichte Erwärmung im Bereich der leuchtenden LEDs ist normal.
6. Mit den Tastern  ⑨ und  ⑩ können Sie die Helligkeit einstellen. Drücken Sie wiederholt kurz auf  ⑨, um die Helligkeit in 5 Schritten zu erhöhen. Drücken Sie wiederholt kurz auf  ⑩, um die Helligkeit in 5 Schritten zu verringern. Wenn Sie die jeweilige Taste gedrückt halten, ändert sich die Helligkeit stufenlos. Die Einstellung der Helligkeit erfolgt für jede Farbtemperatur getrennt voneinander. Die jeweils eingestellte Helligkeit bleibt beim Ausschalten der Tischleuchte sowie beim Umschalten der Farbtemperaturen erhalten. Drücken Sie wiederholt auf den Taster  ⑧, um nacheinander die 3 verfügbaren Farbtemperaturen durchzuschalten:
2700 K, für warmweißes Licht,
6400 K, für kaltweißes Licht,
4800 K, für neutralweißes Licht.
7. Die Tischleuchte bietet Ihnen die Verwendung eines Ambient Light an. Mit dem Taster  ⑦ können Sie drei Kombinationen aus Haupt- und Ambient Light durchschalten:
 - Hauptlicht eingeschaltet / Ambient Light ausgeschaltet
 - Hauptlicht eingeschaltet / Ambient Light eingeschaltet
 - Hauptlicht ausgeschaltet / Ambient Light eingeschaltet
8. Um das Gerät nach der Benutzung von der Netzstromversorgung zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
9. Wenn der Leuchtenkopf überwiegend zur Seite geschwenkt verwendet wird, kann die Haltekraft des Gelenks mit der Zeit ggf. nachgeben und sich der Leuchtenkopf absenken. In diesem Fall kann das mittlere Gelenk am Leuchtenkopf über die Madenschraube ⑫ nachjustiert werden.

Pflegehinweise

Vor der Reinigung trennen Sie die Tischleuchte von der Netzstromversorgung!

Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Seifenlösungen, die Weichmacher enthalten, alkoholische Lösungsmittel und keine scheuernden Reinigungsmittel!

Technische Daten

	Farbtemperatur	Max. nutzbarer Lichtstrom	Energieeffizienzklasse
Hauptlicht	2700 K	220 Lumen	D
	4800 K	1000 Lumen	E
	6400 K	640 Lumen	D
Ambient Light	2700 K	170 Lumen	E
Spannungsversorgung des LED-Treibers	100 V bis 240 V ~		
Leistungsaufnahme	10 W		
Lebensdauer Leuchtmittel	25.000 Stunden		
Dimmbar	ja		
Dimmer enthalten	ja		
Kabellänge	2,5 m		
Einsatztemperaturbereich	0 °C bis 40 °C		

Diese Leuchte enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklassen D/E (Hauptlicht) und E (Ambient Light).

Referenzeinstellung: Hauptlicht: 6400K, 640 lm, Ambient Light: ausgeschaltet.

Die in dieser Leuchte enthaltenen Lichtquellen dürfen nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht werden.



Gewährleistung

Wir gewähren im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die Funktion des in dieser Anleitung beschriebenen Produktes in Hinsicht auf auftretende Mängel, die auf Fabrikationsfehler oder Materialfehler zurückzuführen sind. Bei Schäden durch unsachgemäße Behandlung, auch bei Beschädigung durch Fall oder Stoß, besteht kein Gewährleistungsanspruch. Gewährleistung nur durch Nachweis über Kaufbeleg!

Entsorgung

Werfen Sie das Gerät nach Ende seiner Nutzungsdauer keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung.



Entsorgen Sie das Produkt oder Teile davon über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung. Führen Sie alle Verpackungsmaterialien einer umweltgerechten Entsorgung zu.